

Product instruction manual

# 产品使用说明书

山东晨歌电子技术 有限公司 CG300 多功能控制器使用简介



#### 目录

1. 仪表介绍	3 -
2. 电源接口	4 -
4. 开关量输出	4 -
5. 开关量输入	5 -
6. 传感器接口	5 -
7. 技术参数	5 -
8. 仪表、继电器板接线举例	6 -
9.基本参数	6 -

# 多功能控制器使用简介

## 1. 仪表介绍

CG300 多功能控制器是由 220V 交流电驱动,可选择支持 RS232 和 RS485 通讯,最多支持 10 路输出、4 路输入,1 路模拟量;如下图



图 1.1 CG300 多功能控制器



图 1.2 仪表外观尺寸: (单位: mm)

#### 2. 电源接口



注: L 火线 N 零线 PE 地线,应保证接地良好

#### 3. 仪表通讯端口







图 4.1 CG300 继电器输出模式

#### 5. 开关量输入

共有4路开关量输入通道,控制器提供直流12V电源,用于无源接点检测,可接线控按钮盒。



注: XR 右卸料允许 XL 左卸料允许 QD/ZT 启动/暂停 SL 备用 COM QD/ZT、SL、XL、XR的公共点

图 5.1 CG300 开关量输入通道

6. 传感器接口



注: E- 接传感器桥源负 E+ 接传感器桥源正 S- 接传感器信号负 S+ 接传感器信号正

图6 传感器接口

#### 7. 技术参数

电源:交流 220V±10%; 50Hz;
工作环境温度: -10~50℃;
工作环境湿度: ≤85%RH,无凝露;
桥源: 5V±5%,最大负载能力 200mA;
模拟量输入范围: 0~18mV;
开关量输出触点容量: ≤5A;
开关量输出触点电压: ≤交流 250V或直流 24V;
控制器机壳外形尺寸: 218nm×101nm×137nm(宽×高×深)。
安装开孔尺寸: 186nmX 92nm(宽 X 高)。

### 8. 仪表、继电器板接线举例

**输出接线方式**: 仪表内部为常开点,某个点输出时,它就与公共端导通;即公共端接入火线,输出就 是火线;公共端接 24V+,输出就是 24V+。

**仪表输入接线方式**:输入端子只要与公共端短接,就会检测到输入信号;即输入点与公共端由常开/常 闭点控制(行程开关,接近开关,中间继电器,按钮,交流接触器等)即可

#### 9.基本参数

基本参数列表					
进入方法: 在控制 保存	器处于停止状态时, 打	安下"配置	"按键,通过数字键轴	俞入"1616",按下"砖	袖认"键进入第一个参数;进入下一个参数,再次按下"确认"键;按下"定值"键随时退出设置并
左侧数码管显示	参数定义	默认值	设置范围	修改按键	参数说明
tl	上料间隔时间	2. 0秒	0.1秒~9.9秒	数字设定键	上料门关闭后的稳定延迟时间
t2	卸料延迟时间	3. 0秒	0.1秒~9.9秒	数字设定键	卸料到零位范围以后延迟此时间关门
t3	延迟启动时间	2. 0秒	0.1秒~9.9秒	数字设定键	下一罐料启动的间隔时间
d. p	小数点选择	0	0、1、2、3、4	"配置"键	
PL	零位范围	10	0 ~99999	数字设定键	V7031版本以后改成重量
FU	卸料控制方式	0	0、1	"配置"键	0表示用线控按钮盒控制:1表示用行程开关控制
EO	零点跟踪	oFF	on, oFF	"配置"键	
Cn	罐数控制	oFF	on, oFF	"配置"键	on 代表允许罐数控制; oFF 代表禁止罐数控制
nn	罐数值设定	99	0 罐~99 罐	数字设定键	罐数控制为 oFF 状态下,罐数设定值无效
高级参数列表					
进入方法: 在控制 保存	器处于停止状态时, 打	安下"配置	"按键,通过数字键输	俞入"8341",按下"砖	油认"键进入第一个参数;进入下一个参数,再次按下"确认"键;按下"定值"键随时退出设置并
左侧数码管显示	参数定义	默认值	设置范围	修改按键	参数说明
F1	量程	4000	0~30000	数字设定键	
F2	去皮范围	50	0 ~9999	数字设定键	V7031版本以后改成重量
F3	分度间距	1	1、2、5、10、20	"配置"键	
F4	落差修正方式	1	0、1	"配置"键	0 代表固定落差; 1 代表补偿落差
F5	采样速度	4	0~9	"配置"键	数值越低,代表采样速度越高;
F9	232 口通讯接口功能	nopr	nopr, pr, led-1, led-2	"配置"键	nopr 代表不支持微型打印机,可用于一般通讯接口; pr 代表支持微型打印机; led-1 代表支持耀 华 显示屏显示毛重; led-2 代表支持耀华显示屏显示净重;
FA	232 口波特率设定	9600	9600~57600	"配置"键	
Fb	通讯地址	0	0~99	数字设定键	
FC	485 口波特率设定	19200	9600~57600	"配置"键	
			1		
校秤操作					
进入方法: 在控制	器处于停止状态时, 打	安下"校科	"按键,通过数字键轴	俞入"1234",按下"硝	· 新认"键进入校零操作;(注:传感器信号可以随便接,仪表自动区分正负)
左侧数码管显示	参数定义	默认值	设置范围	修改按键	参数说明
PO	校零界面	0	0	"确认"、"校秤"	如需校零,必须清空秤体并且等待秤体稳定后,按下"确认",进入校秤界面;如不需校零,则 再次 按下"校秤",跳过校零,直接进入校秤界面;
PC	校秤界面	500	萩码重量	数字设定键、"确 认"、"校秤"	如需校秤,必须放好硃码并且等待秤体稳定后,才能按下"确认"键,完成校秤,如不需校秤,则再 次按下"校秤",跳过校秤,退出校秤菜单;

设定值及落差

#### CG300多功能控制器 使用说明书

进入方法: 在控制器处于停止状态时,按下"定值"按键,进入定值设定操作; 再次按下"定值"键随时退出设置并保存						
左侧数码管显示	参数定义	默认值	设置范围	修改按键	参数说明	
L1	第1路定值	00200	0~量程	数字设定键		
C1	第1路落差	00000	0 ~999	数字设定键		
L2	第2路定值	00300	0~量程	数字设定键	1. 设定过程更保证完值总和小于量程, 并且每路波差小于此路设定值,	
C2	第2路落差	00000	0 ~999	数字设定键		
L3	第3路定值	00400	0~量程	数字设定键		
С3	第3路落差	00000	0 ~999	数字设定键	□3: 如果有精计量功能,定值设定完成后按卜 "确认"进入精计量设置,左侧数码管显示 Fx;	
L4	第4路定值	00500	0~量程	数字设定键		
C4	第4路落差	00000	0~999	数字设定键		
测试功能	·		·			
进入方法:在控制	器处于停止状态时,	按下"确认	、"按键,直到"测试打	指示灯"亮起后,代表:	进入测试状态;此时按下数字键 0-9 分别测试输出继电器动作,并且对应的指示灯亮起,其中	

1-6 对应料 1 到料 6 输出,7 是左卸输出,8 是右卸输出,9 是 B1 (精计量)输出,0 是 B2 (备用)输出;按下校秤键,右侧数码管显示传感器信号电压,单位 mv;再次按下校秤键,返回继电器 测试菜单;在继电器测试菜单下,按下"确认"键退出测试菜单;

常见故障处理							
左侧数码管显示	故障定义	故障原因	排除措施				
E1	校秤错误	1:传感器接线不正确,或传感器故障	检查传感器接线,重新校秤后仍显示 E1,更换传感器				
		2: 校秤操作不正确	重新进行校秤操作				
		3: 控制器故障	返厂维修				
E2	设定值不正确	设定值总和超量程或者定值大于落差	重新输入设定值或修改落差				
OL	超量程	1: 还未进行校零、校秤操作	按步骤进行校零和校秤				
		2: 物料超过设定的量程	重新设定量程或者清除多余的物料,保证最大计量的物料不超过设定的量程				













www.sdchenge.com